

NAVODILA ZA UPORABNIKE



Kratka navodila in napotki za enostavno izposajo in uporabo koles sistema **GoNM**:

- Izberite kolo, ki si ga želite izposoditi in preverite ali je brezhibno.
- Pristopite k računalniškemu terminalu (kiosku) z LCD zaslonom in pritisnite na zaslon za začetek. Izberite primeren jezik in sledite navodilom. Uporaba sistema je možna le s kartico za uporabnike sistema »GoNM« ali z uporabniškim imenom in geslom.
- Za prijavo v sistem prislonite Vašo kartico »GoNM« na posebej označeno mesto na LCD zaslonu.
- Vtipkajte vašo PIN kodo (štiri mestna številka, ki ste jo dobili skupaj s kartico) in potrdite. V primeru, da nimate omenjene kartice, vpišite uporabniško ime in geslo.
- Za izposajo koles ali ostale storitve sledite navodilom na zaslonu.
- Če se odločite za izposajo kolesa, počakate da sistem preveri vse ključavnice in sporoči, katera kolesa so na voljo. Ponudil Vam bo številke ključavnic s kolesi, ki so vam na voljo.
- Ko izberete eno od koles, počakate da sistem obdela Vašo izbiro in jo potrdite. Priporočamo Vam, da pred izbiro najprej preverite, če so vsa kolesa delujoča ter šele potem izberete kolo.
- Po potrditvi imate na voljo 20 sekund časa, da pristopite do ključavnice v kateri se nahaja izbrano kolo in pritisnete srebrni gumb, ki bo utripal v zeleni barvi, da odklenete ključavnico.
- Po pritisku na gumb, kolo primite za sedež z eno roko ter krmilo z drugo roko in z enim gibom rahlo prvo potisnete kolo naprej in potem povlečete kolo nazaj ter ga s tem odstranite iz ključavnice.
- V primeru, da Vam iz kakršnegakoli razloga ne uspe odstraniti kolesa iz ključavnice, močno potisnite kolo nazaj v ključavnico, da se prepričate, da je zaklenjeno in ponovite postopek izposoje od začetka.
- Po uspešni izposoji in opravljeni vožnji enostavno, samo močneje, potisnete kolo nazaj v ključavnico in ga s tem zaklenete. Pred odhodom obvezno zmeraj preverite, če je kolo dejansko zaklenjeno. V primeru, da ste kolo uspešno zaklenili se Vam bo gumb na ključavnici zasvetil v modri barvi.
- V primeru, da gumb na ključavnici gori v rdeči barvi je to opozorilo, da kolesa niste pravilno vstavili zato morate postopek vrnitve še enkrat ponoviti.
- V primeru da so ob Vašem prihodu vse ključavnice zasedene ali pa na postaji ni prostih koles, Vas prosimo da počakate do prihoda vzdrževalne službe ali pa se odpravite do sosednje postaje.

- V primeru okvare sistema pokličite na +386 (0)1 530 5303 ali v primeru težav pri registraciji na +386 (0)7 30 78 120.